

Radio Bluetooth MP3 WMA para carro 12V Con puerto USB y Slot SD Card

Codigo: 111848



Descripción

Función de memoria de apagado de soporte: canciones y volumen de reproducción de memoria antes del apagado.

- Nota: los teléfonos no inteligentes (Android) deben ingresar la contraseña: 0000
- Instrucción del modo de juego de la tarjeta decodificado
- Tarjeta decodificadora en ausencia de tarjeta de memoria o disco U, arranque predeterminado al modo de "entrada de audio", la pantalla muestra LINE
- Presione la tecla "MODE" en el panel o el interruptor de control remoto para MODE bluetooth, la pantalla muestra "AZUL", puede abrir la conexión de búsqueda bluetooth en este momento
- Presione la tecla "MODE" en el panel o el interruptor de control remoto para MODE de la radio, la pantalla mostrará la frecuencia de radio FM, mantenga presionado el botón "PLAY" canal de búsqueda automática
- Presione la tecla "MODE" en el panel o el interruptor del control remoto en el disco U o tarjeta de memoria "play MODE", la pantalla muestra el horario de la canción

La instrucción de control remoto:

- POWER: el botón STANDBY no puede cambiar.
- MODO: tarjeta TF y disco U: secuencia de conmutación para USB ? TF ? Bluetooth ? FM ? AUX; solo disco U: secuencia de conmutación para USB ? Bluetooth ? FM ? AUX; solo la tarjeta TF: secuencia de conmutación para TF ? Bluetooth ? FM ? AUX; No hay tarjeta USB y TF: secuencia de conmutación para FM ? AUX ? Bluetooth.
- PREV: En el MODO USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para PREV; en el MODO USB / SD, mantenga presionado para rebobinar rápidamente; en MODO FM, presione brevemente para el último canal, mantenga presionado para buscar el último canal de búsqueda.
- SIGUIENTE: En MODO USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para SIGUIENTE; En MODO USB / TF, mantenga presionado para avanzar; en MODO FM, presione brevemente para el siguiente canal, mantenga presionado para buscar escaneo en el próximo canal.
- VOL +/-: pulsación corta / larga para música. VOL - -: pulsación corta / larga para la música.
- REP: En MODO USB / TF, es la tecla del interruptor entre repetición simple y ciclo completo cuando se reproduce música, arranque para todo el ciclo.
- STOP: en el MODO USB / TF, presione brevemente para DETENER la reproducción de música.
- MUTE: MUTE, presione para MUTE, presione de nuevo para aliviar (también puede aliviar VOL- / VOL+).
- EQ: campo acústico MODE.The NORMAL ? BAS ? POP ? ROC ? JAZZ ? CLA ? CUT ? NORMAL
- PLAY / PAUSE: en MODO USB / SD / Bluetooth para PLAY / PAUSE; En el MODO FM, mantenga pulsado para buscar todos los canales y guardar.

Especificación:

- Paso de instalación: 52 mm de ancho
- Agujero de instalación: 83 x 20 x 38 mm
- Dimensiones totales: 107 (W) * 25 (H) * 38 (profundidad) mm
- Voltaje de entrada: 7-12V